



STARLINK | ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
СТАНДАРТНОГО ПЕРЕХІДНИКА ДЛЯ ТРУБ



Що в коробці



Кріплення перехідника для труб




Шестигранний ключ




Затискачі
для прокладання кабелю
20х

558 мм
(21,96 дюйма)

213 мм
(8,38 дюйма)





31 - 63 мм
(1,25 - 2,5 дюйма)




1 | Завантажте застосунок Starlink

Скануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Starlink.






2 | Оберіть розташування для кріплення

Вашому терміналу Starlink потрібний вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником, наприклад гілки дерев, стовпи або дахи, спричиняють збої в роботі термінала. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.




3 | Зніміть підставку

Стисніть фіксатор і відтягніть його.



4 | Прокладіть кабель через перехідник для труб

Прокладіть кабель Starlink через отвір в перехіднику для труб, витягнувши його з переднього кінця.




5 | Під'єднайте кабель і встановіть перехідник для труб

Під'єднайте кабель до термінала Starlink.

Вставте штекер так, щоб його лицьова сторона була на одному рівні з поверхнею термінала.


Потім вставте перехідник, щоб він зафіксувався з клацанням.



6 | Встановіть Starlink на кріплення

Послабте гвинти і встановіть перехідник для труб на кріпильну трубу. Тимчасово затягніть гвинти, щоб стабілізувати термінал Starlink на трубі.


Під'єднайте інший кінець кабелю Starlink до роутера й увімкніть живлення роутера.



7 | Націльте антену Starlink

Якщо потрібно буде відкоригувати положення антени Starlink, у застосунку з'явиться відповідне сповіщення.

Натисніть це сповіщення, щоб скористатися інструментом націлення.



8 | Зафіксуйте націлення

Затягніть гвинти на перехіднику для труб, щоб зафіксувати Starlink на місці.

Переконайтеся, що термінал Starlink надійно закріплений.

